



1. Připojte napájecí kabel USB k zařízení Chromecast a druhý konec kabelu do USB konektoru Vaší TV, který je napájen.
2. V případě, že TV neobsahuje napájený USB konektor, použijte pro napájení Napájecí adapter.
3. Zastrčte Chromecast do jakéhokoli výstupního konektoru HDMI ve Vaší TV.
4. V případě nutnosti nebo pro zlepšení příjmu WiFi signálu, můžete použít HDMI prodlužovací kabel.

POZNÁMKA – Nabíjecí adaptér není součástí dodávky.



1. Připojte napájecí kabel USB k zařízení Chromecast a druhý konec kabelu do USB konektoru Vaší TV, který je napájen.
2. V případě, že TV neobsahuje napájený USB konektor, použijte pro napájení Napájecí adapter.
3. Zastrčte Chromecast do jakéhokoli výstupního konektoru HDMI ve Vaší TV.
4. V případě nutnosti nebo pro zlepšení příjmu WiFi signálu, můžete použít HDMI prodlužovací kabel.

POZNÁMKA – Nabíjecí adaptér není součástí dodávky.